

DRUKARKA 3D

ASIGA MAX 2™

**SPRAWDZONA TECHNOLOGIA
PONOWNIE NA RYNKU!**

AKTYWNE MONITOROWANIE WARSTW

Pionierskie rozwiązanie Smart Positioning System (SPS™) firmy Asiga zapewnia precyzyjną kontrolę grubości każdej warstwy, zapewniając optymalną dokładność i szybkość druku.

AUTOMATYCZNA KALIBRACJA UV LED

Połączenie najnowszej generacji półprzewodnikowych źródeł światła ultrafioletowego o dużej mocy ze zintegrowanym radiometrem zapewnia lata stałej wydajności drukowania.

PROSTA OBSŁUGA

Interfejs Max 2 przeprowadza użytkownika przez proces uruchamiania drukarki za pomocą prostych komunikatów i przejrzystych infografik.

TRANSPARENT MODE™

Możliwość drukowania z wysoką precyzją nawet z całkowicie przeźroczystych żywic. Brak problemów z nadmiernym utwardzaniem wydruków.

OTWARTA BIBLIOTEKA MATERIAŁÓW

Dostęp do ponad 500 żywic gwarantuje najszerzy wybór materiałów na rynku.

**NIEOGRANICZONE DOŻYWOTNIE
WSPARCIE TECHNICZNE**

Wsparcie techniczne Asiga jest nieograniczone w czasie, lokalizacji oraz jest bezpłatne.

OGRZEWANIE KOMORY

System podgrzewa żywice wrażliwe na temperaturę, aby przygotować je do drukowania. Utrzymanie odpowiedniej temperatury pomaga również zmniejszyć lepkość materiału i umożliwia szybsze drukowanie.

ULTRAGLOSS

Możliwość drukowania elementów 3D bezpośrednio z błyszczącą / wstępnie wypolerowaną powierzchnią eliminuje potrzebę ręcznego polerowania.

**WYDAJNE OPROGRAMOWANIE
DO POZYCJONOWANIA DRUKU**

Asiga Composer zapewnia intuicyjny interfejs do zarządzania produkcją z użyciem drukarek 3D Asiga. Automatyczne umieszczanie projektu oraz podparcia. Nieograniczona liczba instalacji i aktualizacji oprogramowania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ASIGA MAX 2™

Wymiary platformy:	119 x 67 x 75 mm
Rozmiar piksela:	62 µm
Technologia druku:	DLP
Długość fali LED:	385 nm
Format danych:	STL, SLC, PLY, STM
Oprogramowanie:	ASIGA Composer (dożywotni dostęp do aktualizacji)
Wymiary zewnętrzne:	260 x 385 x 370 mm
Waga:	19,3 kg